



Having trouble?
We can help.

Before you return it...
contact us

www.imagiohome.com
CostcoSupport@intercon1.com

 **ImagioHome**[®]
furniture











IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
HAVE A QUESTION? Visit imagiohome.com
or email: costcosupport@intercon1.com


Thank you for purchasing this quality product from Imagio Home Furniture. It has been engineered for ease of assembly, yet built for durability. Please take the time to read and follow the instructions below. Check that all parts and hardware are in the carton before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, contact us and they will be sent to you immediately.

Wood care

- . Wipe up liquid spills immediately with a dry cloth.
- . Clean with a water-dampened cloth, followed by a dry cloth.
- . Do not use strong cleaning solutions.
- . Place felt pads under items with rubber or plastic base or surfaces that can scratch.

HARDWARE LIST			
1		M4 x 18mm Bolt	4 PC
2		M8 x 25mm Bolt	16 PC
3		Lock Washer	16 PC
4		Washer	16 PC
5		Allen Wrench	1 PC
6		Cable Holder	2 PC



PARTS LIST			
			
A	TV Console		1 PC
B		Caster Wheel	4 PC





IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
HAVE A QUESTION? Visit imagiohome.com
or email: costcosupport@intercon1.com

Thank you for purchasing this quality product from Imagio Home Furniture. It has been engineered for ease of assembly, yet built for durability. Please take the time to read and follow the instructions below. Check that all parts and hardware are in the carton before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, contact us and they will be sent to you immediately.






IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
HAVE A QUESTION? Visit imagiohome.com
or email: costcosupport@intercon1.com

Thank you for purchasing this quality product from Imagio Home Furniture. It has been engineered for ease of assembly, yet built for durability. Please take the time to read and follow the instructions below. Check that all parts and hardware are in the carton before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, contact us and they will be sent to you immediately.

Wood care

- . Wipe up liquid spills immediately with a dry cloth.
- . Clean with a water-dampened cloth, followed by a dry cloth.
- . Do not use strong cleaning solutions.
- . Place felt pads under items with rubber or plastic base or surfaces that can scratch.



Vous avez des
problèmes?
Nous pouvons vous
aider.

Avant de retourner cet article,
communiquez avec nous

www.imagiohome.com
CostcoSupport@intercon1.com







 **ImagioHome**[®]
furniture



À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT VOUS AVEZ DES QUESTIONS? Rendez-vous sur le site imagiohome.com ou écrivez à costcosupport@intercon1.com


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité d'Imagio Home Furniture. Il est facile à monter et est conçu pour durer. Il est important de lire les instructions ci-après et de les suivre. Vérifier avant l'assemblage que toutes les pièces et les fixations sont dans la boîte. Les pièces qui paraissent manquante se trouvent souvent dans l'emballage. Autrement, communiquer avec nous et nous les acheminerons.

Soin du bois

- . Essuyer tout liquide renversé immédiatement avec un chiffon sec.
- . Nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau, puis avec un chiffon sec.
- . Ne pas utiliser de solutions de nettoyage puissantes.
- . Placer des tampons de feutre sous les articles qui ont une base en caoutchouc ou en plastique pouvant rayer la surface.



Liste de quincaillerie			
1		Boulon M4 x 18mm	4 PC
2		Boulon M8 x 25mm	16 PC
3		Rondelle à ressort	16 PC
4		Rondelle plate	16 PC
5		Clé hexagonale	1 PC
6		Porte-câble	2 PC

Liste des pièces		
		
A	Meuble multimédia	1 PC
B		Roue Caster 4 PC



**À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT
VOUS AVEZ DES QUESTIONS? Rendez-vous sur le site imagiohome.com
ou écrivez à costcosupport@intercon1.com**

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité d'Imagio Home Furniture. Il est facile à monter et est conçu pour durer. Il est important de lire les instructions ci-après et de les suivre. Vérifier avant l'assemblage que toutes les pièces et les fixations sont dans la boîte. Les pièces qui paraissent manquante se trouvent souvent dans l'emballage. Autrement, communiquer avec nous et nous les acheminerons.





**À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT
VOUS AVEZ DES QUESTIONS? Rendez-vous sur le site imagiohome.com
ou écrivez à costcosupport@intercon1.com**

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité d'Imagio Home Furniture. Il est facile à monter et est conçu pour durer. Il est important de lire les instructions ci-après et de les suivre. Vérifier avant l'assemblage que toutes les pièces et les fixations sont dans la boîte. Les pièces qui paraissent manquante se trouvent souvent dans l'emballage. Autrement, communiquer avec nous et nous les acheminerons.

Soin du bois

- . Essuyer tout liquide renversé immédiatement avec un chiffon sec.
- . Nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau, puis avec un chiffon sec.
- . Ne pas utiliser de solutions de nettoyage puissantes.
- . Placer des tampons de feutre sous les articles qui ont une base en caoutchouc ou en plastique pouvant rayer la surface.





¿Tiene problemas?
Podemos ayudar.

Antes que lo devuelva...
Favor de contactarnos

www.imagiohome.com
CostcoSupport@intercon1.com













**IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURA REFERENCIA: LEA CUIDADOSAMENTE
¿TENGO UNA PREGUNTA? Visite imagiohome.com
o un correo electrónico: costcosupport@intercon1.com**


Gracias por comprar este producto de calidad de Imagio Home Furniture. Ha sido diseñado para un ensamble fácil, pero duradero. Por favor tómese el tiempo de leer y seguir las siguientes instrucciones. Revise que todas las partes y herrajes de esta caja antes de ensamblar. Las partes que aparentemente están faltantes se encuentran en los materiales de empaque. Si no tiene todas las partes que se enlistan, envíenos un correo.

Cuidado de madera

- . Limpie los derrames de líquidos inmediatamente con un paño seco.
- . Limpiar con un paño humedecido en agua , seguido de un paño seco.
- . No use soluciones de limpieza fuertes.
- . Coloque las almohadillas de fieltro en los puntos con una base de caucho o plástico o superficies que puedan rayar.



Lista de Ferretería			
1		M4 x 18mm Tornillo	4 PC
2		M8 x 25mm Tornillo	16 PC
3		Arandela de presión	16 PC
4		Arandela plana	16 PC
5		Llave Allen	1 PC
6		Titular de cable	2 PC

Lista de partes		
		
A	Consola para TV	1 PC
B	 Rueda giratoria	4 PC



**IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURA REFERENCE: LEA CUIDADOSAMENTE
¿TENGO UNA PREGUNTA? Visite imagiohome.com
o un correo electrónico: costcosupport@intercon1.com**

Gracias por comprar este producto de calidad de Imagio Home Furniture. Ha sido diseñado para un ensamble fácil, pero duradero. Por favor tómese el tiempo de leer y seguir las siguientes instrucciones. Revise que todas las partes y herrajes de esta caja antes de ensamblar. Las partes que aparentemente están faltantes se encuentran en los materiales de empaque. Si no tiene todas las partes que se enlistan, envíenos un correo.






**IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURA REFERENCE: LEA CUIDADOSAMENTE
¿TENGO UNA PREGUNTA? Visite imagiohome.com
o un correo electrónico: costcosupport@intercon1.com**

Gracias por comprar este producto de calidad de Imagio Home Furniture. Ha sido diseñado para un ensamble fácil, pero duradero. Por favor tómese el tiempo de leer y seguir las siguientes instrucciones. Revise que todas las partes y herrajes de esta caja antes de ensamblar. Las partes que aparentemente están faltantes se encuentran en los materiales de empaque. Si no tiene todas las partes que se enlistan, envíenos un correo.

Cuidado de madera


- . Limpie los derrames de líquidos inmediatamente con un paño seco.
- . Limpiar con un paño humedecido en agua , seguido de un paño seco.
- . No use soluciones de limpieza fuertes.
- . Coloque las almohadillas de fieltro en los puntos con una base de caucho o plástico o superficies que puedan rayar.



TV Console
Meuble multimédia
Consola para TV

ITM. / ART. 2000778

by  ImagioHome
furniture



FITS UP TO MOST 162.4 cm / 60 in FLATS PANEL TVs
MAXIMUM LOAD 61.2 kg / 135 lb

CONVIENT À LA PLUPART DES ÉCRANS PLATS JUSQU'À 162.4 cm / 60 in
CHARGE MAXIMALE 61.2 kg / 135 lb

PARA MAYORÍA DE TV's DEPANTALLA PLANA DE 162.4 cm / 60 po
CARGA MÁXIMA 61.2 kg / 135 lb

MAXIMUM LOAD 35 kg / 77 lb /CHARGE MAXIMALE 35 kg / 77 lb /CARGA MÁXIMA 35 kg / 77 lb

MAXIMUM LOAD 4.5 kg / 10 lb /CHARGE MAXIMALE 4.5 kg / 10 lb /CARGA MÁXIMA 4.5 kg / 10 lb

⚠ WARNING

THIS UNIT IS NOT INTENDED FOR USE WITH CRT TVS. USE ONLY WITH FLAT PANEL TVS AND AUDIO/VIDEO EQUIPMENT MEETING RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS. NEVER USE WITH LARGER / HEAVIER THAN RECOMMENDED FLAT PANEL TVS OR EQUIPMENT. TO AVOID INSTABILITY, PLACE FLAT PANEL TV IN THE CENTER OF THE UNIT; THE BASE OF THE TELEVISION MUST BE ABLE TO REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. IMPROPERLY POSITIONED FLAT PANEL TVS, OR FLAT PANEL TVS INCLUDING OTHER EQUIPMENT THAT EXCEED RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS COULD FAIL OFF OR BREAK THE UNIT, CAUSING POSSIBLE SERIOUS INJURY.

⚠ AVERTISSEMENT

CETTE UNITÉ N'EST PAS DESTINÉE AUX TÉLÉVISEURS À ÉCRAN CATHODIQUE. UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT ET ÉQUIPEMENTS AUDIO ET VIDÉO RESPECTANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS. NE JAMAIS UTILISER AVEC DES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT OU ÉQUIPEMENTS PLUS GRANDS OU PLUS LOURDS QUE CEUX RECOMMANDÉS. POUR ÉVITER L'INSTABILITÉ, PLACER LE TÉLÉVISEUR À ÉCRAN PLAT AU CENTRE DE L'UNITÉ. LA BASE DU TÉLÉVISEUR DOIT REPOSER SUR LA SURFACE DE SOUTIEN DE L'UNITÉ SANS DÉPASSER LES BORDS. LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT MAL POSITIONNÉS OU LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT COMPRENANT D'AUTRES ÉQUIPEMENTS EXCÉDANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS RECOMMANDÉES POURRAIENT TOMBER OU BRISER L'UNITÉ, CAUSANT DES BLESSURES GRAVES.

⚠ ADVERTENCIA

LA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON TV CRT. DEBE USARSE ÚNICAMENTE CON TV DE PANTALLA PLANA Y EQUIPOS DE AUDIO/VIDEO CON EL TAMAÑO/PESO RECOMENDADO. NUNCA SE DEBE USAR CON TV QUE SUPEREN EL TAMAÑO/PESO RECOMENDADO PARA EVITAR INESTABILIDAD. PARA EVITAR INESTABILIDAD, COLOQUE LA UNIDAD EN EL CENTRO; LA BASE DEL TV SE DEBE POSICIONAR SOBRE LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE LA UNIDAD SIN QUE SOBRESALGA DE LOS BORDES. LOS TV DE PANTALLA PLANA COLOCADOS INAPROPIADAMENTE O LOS TV DE PANTALLA PLANA/EQUIPOS QUE SUPEREN EL TAMAÑO/PESO RECOMENDADO PUEDEN CAER O DAÑAR LA UNIDAD, LO QUE PODRÍA CAUSAR DAÑOS O LESIONES.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Imported by:
Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Importado por:
Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Distributed by:
Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Distribué par :
Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Imported by:
Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
044-281-2600
www.costco.co.jp

Imported and Distributed by:
Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Imported by / Manufactured for:
Costco President Taiwan, Inc.
No. 656 Chung-Hwa 5th Road
Kaohsiung, Taiwan
Company Tax ID: 96972798
449-9909 or 02-449-9909 (if cellphone)
www.costco.com.tw

Imported by:
Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Imported by / Distributed by:
Costco (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Room 2105, No. 2299 Yanan West Road
Changning District, Shanghai, China
+86-21-62577065